

Bedienungsanleitung RGB-W Steuerung Typ: ATON-F 2



1. Anlage einschalten (**Programmierung auf Steuerung werkseitig bereits erfolgt**).
2. Batterie in Fernbedienung einsetzen (**Werkseitig bereits erfolgt**)

Falls jemals programmiert werden muss:

3. Steuerung (Anlage) einschalten und auf der Steuerung den schwarzen kleinen Knopf 1x kurz drücken, Fernbedienung einschalten, dann sofort auf der Fernbedienung die Taste 1 drücken, das Farbrad berühren – die Fernbedienung verbindet sich jetzt mit der Steuerung und quittiert das mit einem kurzen blinken der LEDs.
4. Anlage reseten: An der Steuerung den schwarzen kleinen Knopf ca. 5 sec. gedrückt halten, die LEDs blinken mehrmals hintereinander, die Anlage ist jetzt wieder zurück gesetzt.