

Bedienungsanleitung RGB-W Steuerung Typ: TEMET-FW



1. Anlage einschalten (**Programmierung auf Steuerung werkseitig bereits erfolgt**).
2. Fernbedienung mittels USB aufladen (**Werkseitig bereits erfolgt**)

Falls jemals programmiert werden muss:

3. Steuerung (Anlage) einschalten und auf der Steuerung den schwarzen kleinen Knopf 1x kurz drücken, Fernbedienung einschalten unten seitlich sitzt der Schiebeschalter, dann einschalten auf der Glasoberfläche, sofort auf der Fernbedienung die Taste 1 drücken, das Farbrad berühren die Fernbedienung verbindet sich jetzt mit der Steuerung und quittiert das mit einem kurzen blinken der LEDs.
4. Anlage reseten: An der Steuerung den schwarzen kleinen Knopf ca. 5sec. gedrückt halten, die LEDs blinken mehrmals hintereinander, die Anlage ist jetzt wieder zurück gesetzt.