

# AMUN-F



Fernbedienung hat 2 Bedienungsebenen

## Ebene 1 Programmwahl

COL+ / Col- Anwahl voreingestellter Farben:

16 "Regenbogenfarben" 4 Weiss-Farbtöne

PRG+ / PRG- Anwahl von 12 Programmen möglich:

- 1) Feste Farbe (die zuletzt gespeicherte)
- 2) Farbwechsel 5 Sek. pro Farbe
- 3) 20 Sek. pro Farbe
- 4) 40 Sek. pro Farbe
- 5) Zufällig aufblendende Farben aus der Farbtabelle
- 6) Rasch überblendende zufällige Farben aus der Farbtabelle
- 7) Simulation eines brennenden Feuers
- 8) Zufällige Blitze über dunklem Blau
- 9) Zufällig blitzende Farben aus der Farbtabelle
- 10) Rasch wechselnde Farben
- 11) Rot-Grün-Blau
- 12) Aufblendende Kombinationsfarben

## Ebene 2 Dimmung

mittlere Taste (Shift) drücken.

Solange die rote LED leuchtet kann mit der rechten oder linken Taste (DIM- dunkler oder DIM+ heller) Farbe in 8 Schritten dimmbar

### Speicherung einzelner Farben oder Programme:

Drücken Sie nacheinander die Taste SHIFT und SAVE OFF, wird die zuletzt eingestellte Farbe oder Programm gespeichert, wenn die Spannung des Trafos abgeschaltet wird. Das ist dann solange das Startprogramm bis wieder eine andere Farbe abgespeichert wird.

Drücken Sie beim Ausschalten nacheinander die Taste SHIFT und OFF wird der zuletzt abgespeicherte Wert ebenfalls gespeichert.

Der zuletzt abgespeicherte Wert bleibt auch bei Stromausfall erhalten.

### **ACHTUNG:**

**Drücken Sie 4-5 sec. Die mittlere Taste Shift, gelangen Sie in den Programmier-Modus, BITTE NICHT ausprobieren, unter Umständen programmieren Sie sich aus dem Funkmodus aus und das Steuergerät reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.**

Die Reichweite der Fernsteuerung hängt von den räumlichen Gegebenheiten ab.

Im Innenbereich von Gebäuden beträgt die Reichweite ca. 20-50m.

Funkfrequenz 868.3 Mhz. Batterien: Micro / AAA mit 1,5V Alkali oder Alkali-Mangan.

Die Steuerung verfügt über einen einfachen Verpolungsschutz. Trotzdem kann durch Verpolung ein Schaden im Gerät entstehen.